


Schlosshauptteile und Schlosshauptmaße



Schlosshauptteile

- 1 Schloßstulp
- 2 Kasten
- 3 Falle
- 4 Fallen-Zuhaltungsfeder
- 5 Nuss
- 6 Nussfeder
- 7 Riegel
- 8 Wechsel
- 9 Zuhaltung
- 10 Fallenanschlag

Schlosshauptmaße

- A Stulplänge
- B Stulpbreite
- C Stulpstärke
- D Kastenhöhe
- E Kastenbreite
- F Kastenstärke
- G Lochmittelabstand
- H Dornmaß
- K Entfernung bis Nussloch

Sammer GmbH

Wiener Straße 87, A-8020 Graz

Tel.: +43 (0) 316 / 810 710

Mail: office@sicher-sammer.com